

INSTRUÇÕES DE USO

RETIRE
DA CAIXA.



POSICIONE A
CANETA COM
O BOTÃO
AMARELO
PARA CIMA.



FLIP CAP -
TAMPA
ABERTA



MANTENHA A CANETA
NA POSIÇÃO VERTICAL
E APERTE O BOTÃO
AMARELO, MANTENDO
PRESSIONADO ATÉ O
CLICK / DOSE SAIR
POR COMPLETO.