

# INSTRUÇÕES DE USO

RETIRE  
DA CAIXA.



POSICIONE A  
CANETA COM  
O BOTÃO  
AMARELO  
PARA CIMA.



FLIP CAP -  
TAMPA  
ABERTA



MANTENHA A CANETA  
NA POSIÇÃO VERTICAL  
E APERTE O BOTÃO  
AMARELO, MANTENDO  
PRESSIONADO ATÉ O  
CLICK / DOSE SAIR  
POR COMPLETO.